

Yealink T46S Bedienungsanleitung für 3CX Hosted PBX



Wählen / Wahlwiederholung

- 1. Wählen mit Hörer**
Hörer abheben, Nummern eingeben und «Senden» drücken.
- 2. Wählen über Freisprechen**
Nummern eingeben und  drücken.
- 3. Wahlwiederholung**
 zeigt die letzten getätigten Anrufe an.
Erneutes Drücken von  bewirkt die Wahlwiederholung des markierten Anrufes.

Anruf annehmen / beenden

- 1. Annehmen mit Hörer und beenden**
Hörer abheben / Hörer auflegen
- 2. Annehmen mit Freisprechen und beenden**
Mit  annehmen und zum Beenden auch  drücken.

Anruf halten / fortsetzen

- 1. Gespräch halten**
Mit  Anruf halten
- 2. Gespräch fortsetzen**
Erneut  drücken, um den Anruf zurückzuholen.

Rückfrage

- 3. Rückfrage einleiten**
 drücken, neue Nummer eingeben und «Senden» drücken.
- 4. Rückfrage beenden**
«Auflegen» drücken und Gespräch mit  wieder zurückholen

Anruf weiterverbinden

- 1. Gespräch ohne Rückmeldung weiterleiten**
 drücken, Nummer eingeben und erneut  drücken.
- 2. Gespräch weiterleiten**
 drücken, Nummer eingeben und «Senden» drücken.
Nun ist man mit dem Kollegen verbunden. Um den Anruf zu transferieren «Weiterleiten drücken» oder «wechseln» drücken um den Anruf wieder zu sich zu holen.

Weitere Angaben auf der 3CX Homepage: <https://www.3cx.de/benutzerhandbuch/>